

Anleitung

time*Card* 6 Web-Terminal comfort



REINER SCT Kartengeräte GmbH & Co. KG Baumannstraße 18 78120 Furtwangen

REINERSCT[®]

1 Voraussetzungen

1.1 Software:

- time Card Version ab 6.05.01
- time Card Web-Terminal comfort (zusätzlich zu time Card Basislizenz und den Mitarbeiterlizenzen)
- Installation Morris auf dem Gerät auf welchem das Web-Terminal comfort betrieben wird (Voraussetzung .NET 4.5). Download unter: reiner-sct.com/web_terminal_comfort
- Internetverbindung
- · Zulassen und Speichern von Cookies um die Funktionen zu gewährleisten.

1.2 Hardware:

cyber Jack[®] RFID universal mit Transponderfach (Base-Components)

Weitere Kartenleser von REINER SCT (mit Treiberinstallationen) können verwendet werden.

- · cyber Jack® RFID basis (unter Windows 10 bitte den speziellen Treiber installieren) oder
- cyber Jack[®] RFID komfort (Base-Components) oder
- cyber Jack[®] RFID standard



Abb.: cyber Jack[®] RFID universal mit Transponderfach

REINERSCT[®]

2 Installation und Inbetriebnahme

- Geben Sie die time **Card** Web-Terminal comfort Lizenz im Lizenzmanager ein.
- Falls das time **Card** Web-Terminal nicht bereits eingerichtet ist, richten Sie dieses bitte ein (siehe Anleitung time **Card** Web-Terminal).
- Installieren Sie Morris auf jedem Gerät, auf dem das time Card Web-Terminal comfort betrieben wird.
- Installieren Sie danach Ihren Kartenleser.
- Geben Sie die URL des Web-Terminals in den Browser ein.



Nach der korrekten Installation der Soft- sowie Hardware wird der gewohnte Web-Terminal Log in um den Text: **Bitte Ausweis auflegen** erweitert.

Bitte beachten Sie, dass ab dem Einspielen einer Web-Terminal comfort Lizenz, auch im gewohnten Web-Terminal dieser Text angezeigt wird.

Vor Inbetriebnahme des Web-Terminal comfort muss dieser Anwendung die Erlaubnis gegeben werden auf Ihren Chipkarenleser zuzugreifen.



Falls der Zugriff nicht erlaubt wird, kann eine Anmeldung über den Kartenleser nicht erfolgen.

Hinweis: Nach Ablauf des Time-outs ohne Reaktion wird der Zugriff nicht erlaubt.

REINERSCT[®]

Einstellungen in der timeCard Software

3.1 Allgemeine Einstellungen:

Öffnen Sie in der time**Card** Installation unter Einstellungen die Kachel Web-Terminal comfort. Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

- · Web-Terminal comfort deaktivieren/aktivieren
- Log-out durch Ausweis entfernen. Diese Einstellung erlaubt ein direktes Abmelden, sobald der Ausweis vom Leser getrennt wird.
- Buchung automatisch durchführen bei Anmeldung mit Ausweis. Sobald ein Ausweis auf den Leser gelegt wird, wird ohne manuelles Eingreifen automatisch die nächste Buchung durchgeführt

3.2 Benutzerspezifische Einstellungen:

Unter Verwaltung/Benutzergruppen können Berechtigungen für jeden Mitarbeiter individuell eingestellt werden.

Möglich sind aktuell folgende benutzerspezifische Einstellungen:

• Anmeldung mit Passwort

enutzergruppenverwaltung	
Benutzergruppen	App/PC-/Web-Terminal
🕂 Neu 🕼 Kopieren 🗙	Bezeichnung App/PC-/Web-Terminal
Bezeichnung	Zugewiesene Funktionen können angewendet werden bei:
Super-Administrator	sich selbst
App/PC-/Web-Terminal	○ allen Personen
	O allen Mitarbeiter einer Abteilung
	~
	Anwendungsfunktionen
	✓ ■ Zeiterfassung
	> Programme
	> 🗹 Verwaltung
	> 🗹 Schnittstellen
	> 🗹 Auswertung
	> 🗹 Antragswesen
	> 🗹 Administration
	 PC-Terminal
	> 🗹 Buchungsarten
	> Anzeige
	> Anderung
	> 🗹 Auswertung
	 Web-Terminal comfort
	Anmeldung mit Passwort

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen time *Card* Produkt.